



- 舞台後壁
- ②⑧水平幕
- ②⑦バック幕
- ②⑥吊物ボタン-7
- ②⑤吊物ボタン-6
- ②④天井反射板-2
- ②③アッパー水平ライト
- ②②サスペンションライト-3
- ②①袖幕
- ②①-文字幕-2
- ②①吊物ボタン-5
- ②①吊物ボタン-4
- ②①吊物ボタン-3
- ②①サスペンションライト-2
- ②①ボーダーライト-2
- ②①中割幕
- ②①-文字幕-1
- ②①吊物ボタン-2
- ②①天井反射板-1
- ②①サスペンションライト-1
- ②①ボーダーライト-1
- ②①吊物ボタン-1
- ②①暗転幕
- ②①引割緞帳
- ②①緞帳
- ②①水引幕・源氏幕
- ②①可動プロセニウム
- 舞台框
- ②①プロセニウムサスバトン
- ②①プロセニウムスピーカー上手・下手
- プロセニウムスピーカー中央